

KÄYTTÖOHJE -ERGO PYSTYHIIRI LANGATON

Pakkauksen sisältö

- Langaton hiiri
- USB-vastaanotin
- Latausjohto



Tekniset tiedot

Langaton hiiri, tarkkuus 800 DPI.

Hiiren sisällä olevaa 3,7 V ladattavaa akkua ei tarvitse poistaa vaan se ladataan mukana tulevalla johdolla (pituus 1,5m)

Toimii kaikissa Windows sekä Mac käyttöjärjestelmissä

Käyttö

Kytke USB-vastaanotin koneesi USB-porttiin ja laita sen jälkeen hiiren virta päälle pohjassa olevasta pienestä katkaisijasta. Hiiren akussa on jonkin verran virtaa heti pakkauksesta otettaessa, mutta akku kannattaa ladata heti alussa täyteen mukana tulevalla latausjohdolla.

Sopiva latausaika on muutama tunti. Tämän jälkeen voit poistaa latausjohdon ja käyttää hiirtä langattomasti.

Ongelmatilanteet

Mikäli käytät useampaa langatonta Ergo pystyhiirtä samassa huoneessa voit joutua muuttamaan yhden tai useamman hiiren langattoman yhteyden taajuutta. Kaikissa Ergo pystyhiirissä on tehtaalta tullessa sama taajuus käytössä ja tämä voi aiheuttaa ristiriitoja mikäli samassa huoneessa on käytössä useampi samanlainen hiiri. Tällöin hiiren toimintataajuutta on muutettava seuraavalla tavalla:

- Varmista että hiireissä on virta pohjassa olevasta katkaisijasta
- Paina USB-vastaanottimessa olevaa pientä hopeista nappia
- Paina heti perään hiiren pohjassa olevaa pientä pyöreää nappia vaikkapa kynän päällä

Näin olet vaihtanut hiiren taajuuden ja poistanut mahdolliset ristiriidat eri hiirien välillä.